

VTL RS 1200 SOUPIS KABELŮ				
KABEL			ZAŘÍZENÍ	
OZNAČENÍ	TYP	DÉLKA [m]	OD:	DO:
WL RHE	CYKY 5x10		RP	RHE
WL REV	CYKY 5x6	5	RHE	REV
WL RNT	CYKY 3x2,5	5	RHE	RNT
WS 7SA2	CYKY 2x1,5	10	RHE	vypínač 7SA2
WL 7EL2	CYKY 3x1,5	10	RHE	svítidlo 7EL2
WS 6SA1	CYKY 2x1,5	10	RHE	vypínač 6SA1
WL 6EL1	CYKY 3x1,5	10	RHE	svítidlo 6EL1
WL EV	CYKY 5x2,5	6	REV	výměník
WS BTS	CMFM 3x1,5	6	REV	výměník
WS BTF	CMFM 3x1,5	6	REV	výměník
WS BTT1	CMFM 5x1,5	10	REV	snímač teploty BTT1
WS BTT2	CMFM 5x1,5	10	REV	snímač teploty BTT2
WS 101	CMFM 2x1,5	10	REV	MS 101
WS 502	CMFM 2x1,5	10	REV	MS 101
WC 101	CMFM 2x0,75	10	MS 101	stanice RT
WC 502	CMFM 2x0,75	10	MS 101	stanice RT