

nabídka dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL

instrukce pro vyplnění
sloupce C

1. Obecné požadavky na radiostanice:

1	Standard P 25 (Projekt 25)		ano
3	Analogový a digitální režim		ano
4	Kmitočtové pásmo 400 – 470 MHz		ano
5	Rozsah provozních teplot - 30° C až + 60° C		ano
6	Vestavěné potlačení hluku okolního prostředí		ano
7	Možnost přenosu GPS dat mezi radiostanicemi bez použití infrastruktury		ano
8	Kompatibilita se stávajícími radiostanicemi Motorola řady XTS/XTL a APX		ano

2. Požadavky na přenosné radiostanice:

1	Maximální V _f výkon min. 5 W		ano, skutečný max. výkon
2	Kapacita minimálně 500 kanálů		skutečný počet
3	Samostatné otočné ovladače pro regulaci hlasitosti a přepínání kanálů		ano
4	Vypínání a zapínání radiostanice ovladačem hlasitosti		ano
5	Samostatné tlačítko nouze, shora umístěné a barevně zvýrazněné		ano
6	Min. 3 programovatelná tlačítka (mimo tlačítko nouze)		ano
7	Barevný displej, min. 3 řádky textu		skutečný počet
8	Tlačítka/ovladače pro navigaci v menu		ano
9	Hlasová návěští kanálů		ano
10	Hmotnost včetně baterie do 500 g		konkrétní údaj
11	Inteligentní baterie		ano
12	Kapacita baterie min.2.600 mAh		konkrétní údaj
13	Krytí min. IP67		konkrétní údaj
14	Odolnost dle MIL STD 810C, D, E, F a G		ano
15	Integrovaný bluetooth pro audio, PTT a dálkové ovládání		ano

16	Možnost rozšíření o GPS funkcionalitu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
17	Možnost rozšíření o Man Down funkcionalitu (detekce pohybu a změny polohy RDST) bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
18	Možnost rozšíření o enkrypci AES bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
19	Možnost připojení bezdrátové bluetooth sady s PTT tlačítkem a dálkovým ovládáním, konektorem pro audio příslušenství s možností připojení speciálních náhlavních souprav i komerčních náhlavních souprav k mobilním telefonům s konektorem jack 3,5 mm		ano
20	Součástí radiostanice je anténa, baterie (dle specifikace viz bod 12), klips na opasek a inteligentní nabíječka		ano

3. Požadavky na příslušenství přenosných radiostanic:

1	Systém pro správu a monitoring stavu baterií. Radiostanice budou umístěny v min. 10 lokalitách v rámci celé ČR. Systém musí umožňovat jednotnou správu všech baterií ve všech lokalitách:		ano
1.1	Síťová SW aplikace s jednotnou databází baterií a datech o jejich provozu		ano
1.2	Tabulkové a grafické výstupy dostupné v jednotlivých lokalitách		ano
1.3	Možnost připojení individuálních i skupinových nabíječek		ano

4. Požadavky na vozidlové radiostanice:

1	Vf výkon programovatelný minimálně v rozsahu 10 – 40 W		skutečný rozsah
2	Kapacita minimálně 500 kanálů		skutečný počet
3	Barevný displej, min. 3 řádky textu		skutečný počet
4	Samostatné tlačítko nouze, barevně zvýrazněné		ano
5	Min. 4 programovatelná tlačítka (mimo tlačítko nouze)		ano
6	Tlačítka/ovladače pro navigaci v menu		ano
7	Hlasová návěští kanálů		ano
8	Krytí min. IP54		konkrétní údaj
9	Odolnost dle MIL STD 810C, D, E, F a G		ano

10	Možnost rozšíření o GPS funkcionalitu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		<i>ano</i>
11	Možnost rozšíření o druhou ovládací hlavu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		<i>ano</i>
12	Možnost rozšíření o enkrypci AES bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		<i>ano</i>
13	Součástí radiostanice je montážní držák, napájecí kabel a příslušenství pro skrytou montáž (viz specifikace odst. 6)		<i>ano</i>

5. Požadavky na skryté montáže vozidlových radiostanic

	Součástí dodávky vozidlové radiostanice je skrytá montáž do vozidla. Součástí skryté montáže jsou následující položky:		
1	Externí reproduktor pro skrytou montáž v interiéru		<i>ano</i>
2	Indukční smyčka pro provoz s miniaturními indukčními digitálními sluchátky		<i>ano</i>
3	Přepínač příjmu mezi reproduktorem/indukční smyčkou		<i>ano</i>
4	Externí PTT tlačítko – alternativně pro instalaci na řadicí páku nebo jako samostatný spínač do volné pozice v palubní desce (originální dle typu vozidla)		<i>ano</i>
5	Skrytá anténa		<i>ano</i>
6	Externí elektretový mikrofon pro skrytou montáž v interiéru		<i>ano</i>
7	Napájecí kabel k radiostanici		<i>ano</i>
8	Montážní držák pro radiostanici		<i>ano</i>
9	Umístění radiostanice do schránky v palubní desce nebo podle požadavku uživatele		<i>ano</i>