


Číslo		Souřadnice bodu – systém S-JTSK		Poznámka
VĚTEV	A ₀	– 517 631,1897	– 082 681,1151	Z0 – NÁPOJENÍ NA MK
2	– 517 594,6000	– 082 729,5346		KŘÍŽOVÁNÍ A/B
3	– 517 594,6000	– 082 729,5346		KŘÍŽOVÁNÍ A/B
4	– 517 592,5841	– 082 787,4806		KŘÍŽOVÁNÍ A/D/E
5	– 517 513,9471	– 082 793,8334		KO A
VĚTEV	B ₀	– 517 561,5067	– 082 703,1934	Z0
6	– 517 561,5067	– 082 703,1934		KO
7	– 517 526,9915	– 082 566,5288		KO
8	– 517 483,7076	– 082 600,6578		B/OVAT
9	– 517 483,7076	– 082 600,6578		B/OVAT
10	– 517 483,7076	– 082 600,6578		KO B
VĚTEV	C ₀	– 517 457,4585	– 082 595,1857	KO B
11	– 517 457,4585	– 082 595,1857		KO C
12	– 517 543,9285	– 082 569,2820		KO C
13	– 517 504,4153	– 082 767,9243		PAKROVITĚ 1
14	– 517 583,9946	– 082 754,9145		PAKROVITĚ 1
15	– 517 582,6604	– 082 780,3594		PAKROVITĚ 2
VĚTEV	D ₀	– 517 595,9414	– 082 707,4579	PAKROVITĚ 2
16	– 517 616,6131	– 082 985,7722		PAKROVITĚ 2
17	– 517 626,9282	– 082 983,9472		VB
18	– 517 626,9282	– 082 983,9472		VB
19	– 517 626,9282	– 082 983,9472		VB
20	– 517 626,9282	– 082 983,9472		VB
21	– 517 609,6966	– 082 569,6289		Z0 D/ D2
22	– 517 649,9334	– 082 917,8283		KO D2
VĚTEV	E ₀	– 517 429,9396	– 082 937,0308	Z0 E/ PRŮKLA VĚTEV
23	– 517 429,9396	– 082 937,0308		PRŮKLA VĚTEV
24	– 517 429,9396	– 082 937,0308		PRŮKLA VĚTEV
25	– 517 429,9396	– 082 937,0308		PRŮKLA VĚTEV

VYTYČOVACÍ BODY KOMUNIKACÍ A PLOCH



POZNÁMKA :
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ
A ROZVODŮ NA STAVBE. A TY ZAJISTIT PŘED POŠKOZENÍM.
ZEMNÍ PRÁCE NA KOMUNIKAČNÍCH NUTNO ZKORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH ROZVODŮ.

[illegible]